

## LIMPEZA NO LOCAL DA INSTALAÇÃO

Todo instalador deve informar ao consumidor os cuidados básicos a serem tomados que certamente prolongarão a qualidade dos espelhos e vidros decorativos. Veja os cuidados:

- 1 Nunca usar produtos ácidos ou alcalinos para limpeza. Vários desses produtos podem atacar as tintas, principalmente aqueles que possuem amoníaco em sua composição química, danificando as bordas e, até mesmo, as tintas protetoras do espelho.
- 2 Não utilizar de forma alguma produtos abrasivos na superfície, como esponjas.



- 3 Inicie a limpeza com um espanador para retirar a poeira depositada na superfície.



- 4 Limpar os vidros e espelhos com um pano macio e limpo, umedecido em água morna; pode ser embebido em álcool também. Tenha o cuidado de secar as bordas do vidro. Sempre aplicar o produto no pano e o pano no espelho, nunca borifar líquidos diretamente no vidro.



- 5 Caso Mirox Premium, Lacobel, Lacobel T e Matelac sejam instalados no banheiro, ao lavar as paredes, nunca jogar água ou produtos químicos de limpeza que possam escorrer por trás da superfície pintada ou mesmo em suas bordas.



Quer saber mais? Entre em contato conosco:  
**0800 2722 242** ou [atendimento@br.agc.com](mailto:atendimento@br.agc.com)  
[www.agcbrasil.com](http://www.agcbrasil.com)

ESTE MATERIAL É BASEADO NA ABNT NBR 15198

AGC VIDROS DO BRASIL LTDA  
Estrada Municipal Doutor Jaime Eduardo Ribeiro Pereira, 500, Jd. Vista Alegre  
Guaratinguetá/SP | CEP: 12523-671 | Tel.: (12) 3127-7100 | [contato@br.agc.com](mailto:contato@br.agc.com)  
Solicite sua amostra: [amostras@br.agc.com](mailto:amostras@br.agc.com)

[agcbrasil.com](http://agcbrasil.com)  [brasilagc](#)  [agcvidrosbrasil](#) 0800-2722242



**GUIA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO  
DE ESPELHOS E VIDROS DECORATIVOS**

Your Dreams, Our Challenge

## INSTALAÇÃO QUÍMICA

A fixação química realizada com adesivos é o tipo de instalação mais crítica para o Mirox Premium, Lacobel, Lacobel T e Matelac, pois facilita a transferência de umidade da área de aplicação para a tinta aderida ao vidro e, consequentemente, o aparecimento de manchas. A importância de seguir os passos recomendados é imprescindível para assegurar a vida útil do produto.

**1** O uso de equipamento de segurança individual é necessário para garantir a segurança da instalação.



**2** Antes de iniciar a instalação dos produtos, verifique se a área de aplicação está plana (evita distorção ótica), se está livre de umidade e se tem resistência suficiente para suportar o vidro. Logo após, confirme se o local da instalação confere com o dimensional e o formato do desenho da peça.



**3** Coloque o Mirox Premium, Lacobel, Lacobel T e Matelac em uma superfície macia, limpe o verso (lado da tinta) com um pano limpo e umedecido em água morna para retirar todas as impurezas, e com um outro pano seco retire o excesso.

É fundamental a limpeza adequada para remover todas as impurezas que podem prejudicar na adesão destes vidros ao substrato.

**4** Aplique o adesivo selante\* à base de cura neutra ou o FIX-IN da AGC em formato de filetes na vertical (nunca na horizontal). Esta aplicação permite o fluxo de ar de baixo para cima, evitando qualquer acúmulo de umidade no verso. É preciso deixar um vão livre de 3mm entre os produtos e o substrato, e também assegurar folga de 1mm entre as bordas para garantir a ventilação, conforme recomenda a ABNT NBR 15198.

\*Para as versões Branco e Extra Branco dos produtos, deve ser usado adesivo selante transparente.



**5** Cole o Mirox Premium, Lacobel, Lacobel T e Matelac na área de aplicação. Se necessário, utilize calços, espaçadores ou fitas dupla face para manter o vidro no local. Faça alguns ajustes caso necessário. Cuidado, pois quando colocado na parede, não há mais como movimentar o vidro.

A fita deve ser isenta de solventes orgânicos, também recomendado pela ABNT NBR 15198.



**6** Aguarde a cura do adesivo selante, que ocorre de 30 minutos a 2 horas. Caso necessário, consulte o fabricante.

## ATENÇÃO!

Não podem ser utilizados quaisquer solventes orgânicos ou componentes ácidos, como por exemplo a "cola de sapateiro", principalmente mantas ou jornais na colagem.



Esses adesivos são corrosivos e provocam sérios riscos à segurança da montagem e durabilidade do Mirox Premium, Lacobel e Lacobel T, além de conterem solventes tóxicos.

## Tabela padrão para o tamanho do filete do adesivo selante a ser utilizado

Área do vidro	Espessura X Comprimento			
	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm
0,50 m <sup>2</sup>	10 cm	13 cm	15 cm	20 cm
0,75 m <sup>2</sup>	15 cm	19 cm	23 cm	31 cm
1,00 m <sup>2</sup>	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm
1,25 m <sup>2</sup>	25 cm	32 cm	38 cm	51 cm
1,50 m <sup>2</sup>	30 cm	38 cm	45 cm	60 cm
1,75 m <sup>2</sup>	35 cm	44 cm	53 cm	71 cm
2,00 m <sup>2</sup>	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm
2,50 m <sup>2</sup>	50 cm	63 cm	75 cm	100 cm
3,00 m <sup>2</sup>	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm

Consulte a tabela do fabricante.